

Pflegeanleitung für geölt / gewachste Holzböden im Wohnbereich

Minimale herstellungsmäßig bedingte Musterverschiebungen sind möglich.

Holz ist ein Naturprodukt mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maserungen und Eigenschaften.

Angelehnt an die Pflegeanleitung nach DIN 18356 und DIN 18367

Geölte - gewachste Böden bewahren die natürliche Oberfläche des Holzes, verlangen aber verständlicherweise mehr Pflege als ein versiegelter Boden. Darum bitten wir folgendes zu beachten, damit Sie noch viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben.

Allgemeine Hinweise:

Dem Holz wird durch das Ölen / Wachsen ein Schutz gegeben und ist weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch das Ölen oder Wachsen nicht beeinträchtigt. Notwendig ist jedoch eine regelmäßige Pflege. Ist die Oberfläche eines geölte / gewachsten Bodens durch Nutzung schadhaf geworden, ist ein nachträgliches Ausbessern durch Ölen / Wachsen, auch punktuell, möglich.

Raumklima:

Das ideale Raumklima für das körperliche Wohlbefinden, aber auch für die Werterhaltung des Holzfußbodens, liegt bei ca. 20° C und einer relativen Feuchte von ca. 50%. Ist die Luftfeuchte zu gering, kann es zu außergewöhnlicher Fugenbildung kommen.

Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunsters), um eine extreme Austrocknung des Parkettfußbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtergeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen

Der frisch geölte / gewachste Holzfußboden:

darf erst am Folgetag betreten werden. Eine volle Beanspruchung ist erst nach 8 – 14 Tagen gegeben.

In den ersten beiden Wochen bitte nur trocken reinigen und keine Teppiche legen.

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tisch und Stuhlbeine sind mit geeigneten, z.B. in Kunststoff eingefasste Filzunterlagen, zu bestücken. Bitte nur Stuhlrollen nach DIN 68131 verwenden. Ein weiterer guter Tipp für vorbeugende Maßnahmen sind Polycarbonatmatten.

Unterhaltsreinigung / -pflege:

Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub bitte nebelfeucht aufwischen. Wir empfehlen auf 10 l lauwarmes Wasser 0,1 – 0,2 Liter Pflegeemulsion für geölte / gewachste Holzfußböden beizumischen. Um den Reinigungseffekt zu erhöhen kann zusätzlich etwas Neutralreiniger dem Wischwasser beigegeben werden.

Grundreinigung:

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur nötig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben. Hierfür eignet sich ein Grundreiniger.

Auffrischen und Pflegen:

In der Anfangsphase sollte der Boden mit einem Refresher aufgefrischt und poliert werden. (Beiges Pad)
Wenn der Boden Abnutzungserscheinungen in der Oberfläche wie Grauschleier aufweist, sollte er aufgefrischt werden. Im Wohnbereich 2 – 4 mal, im stark frequentierten Bereich öfters. Hierzu eignet sich eine kleine Pflegemaschine. Wurde der Boden ausschließlich geölt, empfehlen wir zur Auffrischung und nach der Grundreinigung eine Nachbehandlung mit dem Produkt, mit dem der Holzfußboden geölt wurde oder mit einem Pflegeöl. Böden die zusätzlich gewachst wurden, werden zur Pflege und nach der Grundreinigung mit einem Polish gepflegt und poliert. (Weißes Pad)

Eine Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung ist nur dann gegeben, wenn die Pflegehinweise beachtet werden.

Dieses Merkblatt ist unverbindlich, aus ihm können keinerlei Gewährleistungs- und Haftungsansprüche abgeleitet werden.